Bautrockner-Verleih DE | Bulmannstraße 36 | 90459 Nürnberg



Bedienungsanleitung - Bautrockner 60m²

Bedienungsanleitung - Bautrockner 60m²



Technische Daten

Gewicht 32 Kg
Maße in cm (L/B/H) 50 x 55 x 90
Entfeuchtungsleistung max. 52l / Tag


Stromanschluss 230 V

Stromverbrauch max. 0,7 kWh

Behältervolumen 6,5 L

Lautstärke ca. 50 db(A)

Bedienung



Das Gerät muss vor Inbetriebnahme waagrecht und **mindestens 4 Stunden** abgeschaltet auf dem Boden stehen.

Drücken Sie die ON/OFF-Taste zum Einschalten des Bautrockners.

Das Gerät trocknet nun mit maximaler Leistung. Ist der Wasserbehäter voll, so schaltet das Gerät automatisch ab.

Um den Wasserbehälter zu leeren, öffnen Sie den vorderen Verschluss am Bautrockner. Entnehmen Sie den Behälter und leeren Sie ihn. Schieben Sie ihn anschließend in Pfeilrichtung zurück in den Bautrockner. Das Gerät setzt nun den Entfeuchtungsprozess fort.

Bedienungshinweise



- 1. Das Gerät darf ausschließlich eben stehend betrieben werden.
- 2. Nach dem Transport oder nach Umstellen des Geräts, muss dieses mindestens 4 Stunden abgeschaltet auf dem Boden stehen.
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt <u>30°C</u>.

Anschluss Wasserpumpe (Optional hinzubuchbar)



Um die Wasserpumpe anzuschließen, entfernen Sie zunächst den Gummiverschluss an der rechten Seite des Behälters. Stecken Sie ein Schlauchende fest an den Behälter und das andere in die Öffnung der Wasserpumpe. Schließen Sie den beigefügten Klarsichtschlauch fest an die Wasserpumpe an. Der Klarsichtschlauch kann nun in die nächstgelegene Abflussmöglichkeit geführt werden.

Bedienungshinweise - Wasserpumpe



- 1. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse fest versiegelt sind.
- 2. Beachten Sie die maximale Pumpleistung der Wasserpumpe:

Höhe: max. 5 Meter Länge: ca. 25 – 30 Meter