



Bedienungsanleitung – Wasserpumpe

Bedienungsanleitung – Wasserpumpe



Technische Daten

Gewicht	2 Kg
Maße in cm (L/B/H)	30 x 15 x 20
Luftumwälzung	-
Stromanschluss	230 V
Stromverbrauch	max. 0,08 kWh
Temperatur	-
Lautstärke	ca. 35 db(A)

Bedienung

- 1 Schließen Sie das Gerät an eine 230V-Steckdose an.
- 2 Schließen Sie den Klarsichtschlauch an die entsprechende Öffnung an. Führen Sie den Schlauch in den nächstgelegenen Abfluss ab.
- 3 Um die Pumpe nun in Betrieb zu nehmen, legen Sie den Ablaufschlauch vom Bautrockner in die runde Öffnung der Pumpe. Die Wasserpumpe läuft nun und pumpt das Kondensat bei Bedarf ab.



Die Pumpe beginnt mit der Entleerung, sobald sie mit ausreichend Wasser gefüllt ist. Achten Sie darauf, alle Anschlüsse fest zu versiegeln.

Bedienungshinweise



1. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse fest versiegelt sind.
2. Achten Sie darauf, dass kein Staub durch die Öffnungen in das innere der Pumpe gelangen kann.
3. Beachten Sie die maximale Pumpleistung der Wasserpumpe:

Höhe: max. 5 Meter
Länge: ca. 25 – 30 Meter